

*Beleuchtung****Sicherheitsbeleuchtung (Einzelbatterie)******Monatliche Wartung***

Arbeitsaufwand:

Ort:

- Kontrolliere, ob alle Defekte, die im Protokoll notiert wurden, behoben wurden.
- Der Ausfall der Netzstromversorgung zum Beleuchtungskreis soll durch Ausschalten der Sicherung ‚Notbeleuchtung‘ simuliert werden.
- Teste die Sicherheitsleuchten und die Antipanikbeleuchtung im Batteriebetriebsmodus für **15 min**. Die Batterien der Leuchten, die nicht über die gesamte Dauer des Tests erhellt bleiben, sollten ausgewechselt werden.
- Nach abgeschlossenem Test Sicherung wieder zuschalten.
- Notiere die Ergebnisse im Prüfprotokoll

Leuchten mit integrierten Selbsttestfunktion:

Hinweis: Bei Leuchten mit integrierter Selbsttestfunktion (z.B. Firma DFA) muss der Ausfall der Netzstromversorgung nicht simuliert werden, da die Lampe sich selbst überprüft (sofern die Funktion nicht deaktiviert ist).

- Überprüfe die LED-Statusanzeigen, um zu sehen, ob ein Defekt an Leuchte oder Batterie vorliegt.

HINWEIS AN DIE ÄLTESTEN:

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die obenstehende Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen.

Falls es zu der obenstehenden Tätigkeit Sicherheitshinweise in *Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung* (DC-82) gibt, sind diese dem Betreffenden ebenfalls mitzuteilen. Falls nötig, können die entsprechenden Seiten zur Verfügung gestellt werden.
