

Haushaltsgeräte

Staubsauger - Beutelwechsel

Zweimonatliche Wartung

Arbeitsaufwand:

Ort:

WARNUNG: Stecker aus der Steckdose entfernen, bevor das Gerät geöffnet wird!

- Staubsaugerbeutel ALLER Staubsauger wechseln (**Siehe Anleitungen unter Informationen Ausrüstung**).

HINWEIS AN DIE ÄLTESTEN:

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die obenstehende Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen.

Falls es zu der obenstehenden Tätigkeit Sicherheitshinweise in <i>Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung</i> (DC-82) gibt, sind diese dem Betreffenden ebenfalls mitzuteilen. Falls nötig, können die entsprechenden Seiten zur Verfügung gestellt werden.
--
